



» MANUAL DE USUARIO

Miami FL., U.S.A.

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL.
CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.**

GATO ZORRA LARGO
472-1003 (3 TON.)



PREFACIO

Por favor lea y siga las instrucciones descritas en el siguiente manual antes de utilizar los Gatos Tipo Zorra Largo KTC.

Comprobar cuidadosamente si la mercancía, o alguno de sus componentes, y embalajes presentan daños derivados del transporte en presencia del portador. La transportadora es responsable de cualquier daño en la mercancía durante el transporte.

Para evitar lesiones personales o daños en el equipo, siga las advertencias de seguridad. KTC Group no se hace responsable de daños o lesiones que resulten del mal e inapropiado uso del producto o por la falta de mantenimiento al mismo.

INDEX



	Página
● 1 ESPECIFICACIONES	7
● 2 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	8
● 3 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	9

1. ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	472-1003
Capacidad [Ton]	3
Modelo	Chasis Largo
Altura de Elevación [mm]	470
Altura Máx. [mm]	600
Altura Mínima [mm]	130
Peso Neto [kg]	65
Tamaño Empaque [mm]	1450x380x210



ADVERTENCIA

- A)** El gato zorra de taller KTC es únicamente un equipo de elevación. No mueva ni ruede el vehículo mientras se encuentre sobre el gato
- B)** La carga debe estar inmediatamente soportada por el gato zorra o por otros medios apropiados.
- C)** No sobre cargue el gato zorra. Esto puede causar daños en el equipo o lesiones personales.
- D)** Levante el vehículo apoyado en áreas especificadas por el fabricante del vehículo.
- E)** El gato zorra KTC está diseñado para ser usado sobre superficies consistentes y niveladas capaces de resistir la carga. El uso del equipo en superficies blandas o no apropiadas puede causar inestabilidad y pérdida de capacidad en el gato zorra.
- F).** No ubicarse debajo del vehículo mientras se está levantando con el gato zorra como único apoyo.
- H)** De ser necesario, utilice repuestos KTC únicamente, de lo contrario KTC no se hace responsable por daños o garantías.
- I)** Cualquier desacato a las anteriores advertencias puede resultar en daños en el equipo o lesiones personales.

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



ADVERTENCIA

Algunas veces durante la manipulación, transporte o almacenamiento, partículas de aire entran al sistema hidráulico, causando un bajo desempeño del equipo. Antes del primer uso, purgue cualquier contenido de aire en el sistema abriendo la válvula de alivio de la bomba (gire la válvula en sentido de las manecillas del reloj). Luego, mientras presiona el plato soporte, bombee el pedal repetidas veces rápidamente.

Elevando el Gato Zorra

- A)** Para cerrar la válvula de alivio, gire la perilla ubicada en la manija de agarre en sentido de las manecillas del reloj hasta que sienta una resistencia. No apriete en exceso.
- B)** Ubique el Gato Zorra justo debajo del objeto que se requiere elevar. Asegúrese de que la carga se encuentra centrada y firme sobre el plato soporte. Verifique la óptima posición del Gato Zorra sometido a cargas pequeñas para asegurarse de que el Gato Zorra ni la carga se van a resbalar o mover repentinamente.
- C)** Eleve el gato bombeando la manija hasta que se alcance la altura deseada. Después de levantarla, asegure y traslade la carga sobre soportes seguros. Nunca utilice el Gato Zorra como único punto de apoyo.

Bajando el Gato Zorra

- A)** Gire lentamente la perilla ubicada en la manija en dirección opuesta a las manecillas del reloj. La velocidad de descenso es controlada en la medida que se gira la perilla de la manija.
- NOTA: Siempre almacene el Gato Zorra en la posición más baja posible, y la manija en posición vertical.

3. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

- A) El operador del Gato Zorra debe estar calificado, contar con el debido entrenamiento y experiencia en equipos hidráulicos. La falta de conocimiento en cualquiera de estos ítems puede conducir a daños o lesiones personales.
- B) Para evitar lesiones personales, por favor no modifique ni suelde la estructura del Gato Zorra sin la aprobación de KTC Group.
- C) Nunca levante más de la capacidad nominal del equipo, la sobrecarga de este puede causar fallas en el equipo y lesiones personales serias.
- D) Para elevar la carga de manera balanceada y estable asegúrese de que el centro de masa permanezca siempre centrada.



ADVERTENCIA

- A) Use siempre gafas de seguridad, casco y cualquier otro implemento de seguridad necesario para operar el Gato Zorra KTC.
- B) Para un apoyo ideal, utilice el Gato Zorra sobre superficies planas y sólidas, nunca utilice en terrenos blandos.
- C) Realice una inspección visual del Gato Zorra antes de cada uso, en caso de encontrar o sospechar alguna anomalía, absténgase de usarla.
- D) Para ayuda técnica o servicio de reparación por favor contacte a su distribuidor KTC autorizado. KTC no se hace responsable ni acepta garantías de equipos que han sido reparados por personal no autorizado, ni tampoco por aquellos equipos que no hayan sido operados bajo las anteriores advertencias de seguridad.
- E) Para ordenar los repuestos, diríjase al despiece de las unidades.

Verificación Nivel de Aceite Hidráulico

- A) Abra la válvula de alivio girando la perilla ubicada en la manija en sentido opuesto a las manecillas del reloj y baje el brazo hasta la posición más baja posible.
- B) Retire el tapón de llenado de aceite.
- C) Agregue aceite hidráulico. No use líquido de frenos.
- D) Reubique el tapón de llenado de aceite.

Lubricación

- A) De ser necesario, adicione aceite lubricante a todas las uniones y partes móviles.

